


Start_częst: 0.012300 MHz; Stop_częst: 95.004000 MHz; Krok: 19.006 kHz

Próby: 4999; Przerwanie: 0 uS



no_label

Kanał 1: -54.26dB

Kursor 1:

24.682013 MHz

Kanał 1: -0.19dB

Kanał 1

max :33.75dB 0.088324MHz

min :-61.17dB 56.136848MHz

Kursor 2:

28.901332 MHz

Kanał 1: -0.38dB

Kursor 3:

48.192364 MHz

Kanał 1: -25.50dB

Kursor 4:

58.892709 MHz

Kanał 1: -37.97dB

Kursor 5:

89.207188 MHz