


Start_częst: 0.000000 MHz; Stop_częst: 18.517590 MHz; Krok: 3.705 kHz

Próby: 4999; Przerwanie: 0 uS



no_label

Kursor 1:

3.571620 MHz

Kanał 1: -0.19dB

Kursor 2:

7.069140 MHz

Kanał 1: -55.03dB

Kursor 3:

10.010910 MHz

Kanał 1: -62.89dB

Kanał 1

max :54.84dB 0.029640MHz

min :-64.04dB 10.029435MHz