


Start\_częst: 0.114890 MHz; Stop\_częst: 27.482600 MHz; Krok: 5.476 kHz

Próby: 4999; Przerwanie: 0 uS



no_label	Kanał 1: -59.59dB
Kursor 1: 0.224405 MHz Kanał 1: -73.63dB	Kanał 1 max :-0.38dB 1.593338MHz min :-74.39dB 0.273686MHz
Kursor 2: 3.613883 MHz Kanał 1: -70.02dB	
Kursor 3: 7.003361 MHz Kanał 1: -56.17dB	
Kursor 4: 10.086199 MHz Kanał 1: -57.88dB	
Kursor 5: 14.171095 MHz	